

deconta

Notice d'instructions originale



Purificateur d'air R mini 2

Index des révisions

Date	Rev.	Révision / Raison de la révision / Conséquence / Commentaire
02.08.2021	0	Création

Si vous trouvez des erreurs ou des ambiguïtés, veuillez nous en faire part. En outre, nous sommes reconnaissants pour les conseils et les suggestions.

Veuillez prendre contact :

deconta GmbH

Im Geer 20
46419 Isselburg

Tel.: +49 287491 91560

Fax: +49 2874 915611

E-Mail: info@deconta.de

Internet: www.deconta.com

Ce mode d'emploi doit être conservé à proximité de l'appareil et à portée de main.

Il doit être fourni avec l'appareil lors de sa vente.

Contenu

1	Notes à lire	5
1.1	Abréviations, synonymes, symboles	5
1.2	Réduction des risques grâce à l'information des utilisateurs	5
2	Règlementation juridique.....	9
2.1	Décharge de responsabilités	9
2.2	Directives applicables	9
3	 Sécurité.....	9
3.1	Usage prévu	9
3.2	Appareil.....	10
3.2.1	Interrupteur d'alimentation.....	10
3.2.2	Indications sur l'appareil.....	11
3.2.3	Protection, raccordement à la terre et liaison de potentiel	11
3.3	Instructions de sécurité.....	11
3.3.1	Selon la source du danger.....	12
3.3.2	Selon la phase de fonctionnement	13
3.3.3	Selon la localisation du danger.....	15
4	Description de l'appareil.....	17
4.1	Contenu de la livraison	17
4.2	Données techniques	17
4.3	Références des filtres de remplacement.....	19
4.3.1	Description / classification des filtres.....	20
4.4	Raccordement électrique.....	21
4.5	Éléments de commande et d'affichage	21
5	Transport.....	23
5.1	Avertissement.....	23
5.1.1	Câble de raccordement électrique.....	23
6	Montage.....	23
7	Mise en service	25
7.1	Avertissements	25
7.1.1	Câble de raccordement électrique.....	25

Contenu

7.1.2	Tension de courant inadaptée	25
8	Fonctionnement et utilisation	27
8.1	Avertissements.....	27
8.1.1	Câble de raccordement électrique	27
8.2	Modes de fonctionnement.....	28
9	Remplacement des filtres	29
9.1	Avertissement	29
9.1.1	Composants de l'appareil sous tension.....	29
9.2	Remplacement du préfiltre et filtre HEPA	30
10	Nettoyage.....	32
10.1	Avertissements.....	32
10.1.1	Composants de l'appareil sous tension.....	32
11	Mise en déchets de l'appareil	33
12	Annexes au document.....	34
12.1	Plaque signalétique.....	34
12.1	Déclaration de conformité CE/UE selon la directive basse tension 2014/35/UE	35

1 Notes à lire

1.1 Abréviations, synonymes, symboles

Abréviations/ Synonymes	Signification
EPI	Équipement de Protection Individuelle
CE	Conformité électromagnétique
RSI	Règlement sur la sécurité industrielle
DGUV	L'assurance accident légale allemande
Appareil	Purificateur d'air R mini 2
ICNIRP	Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants

Symboles	Signification
→	Instructions d'action
●	Énumération
	Demande de lecture de documents supplémentaires
Italique	Désignation d'une clé, d'un bouton-poussoir, d'un interrupteur

1.2 Réduction des risques grâce à l'information des utilisateurs

Selon l'article 3 de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux (ProdHaftG), un produit est défectueux "s'il n'offre pas la sécurité que l'on peut raisonnablement attendre, compte tenu de toutes les circonstances, en particulier de sa présentation, de l'usage auquel on peut raisonnablement s'attendre et du moment où il a été mis sur le marché".

L'information de l'utilisateur sous forme de manuel ou de mode d'emploi fait partie de la présentation d'un produit. Il doit contenir toutes les informations pertinentes pour une utilisation sûre pendant toute la durée de vie du produit. Cela comprend, entre autres, l'utilisation prévue et l'abus prévisible ainsi que les mesures d'urgence.

Notes à lire

Réduction des risques grâce à l'information des utilisateurs

Les directives, normes et règlements applicables au produit peuvent contenir des exigences concernant le contenu des informations destinées aux utilisateurs.

Les directives, normes et règlements sont, en plus de toute norme CE, par exemple :

- 2006/42/CE Directive "Machines", annexe I, chapitre 1.7.4
- EN ISO 12100 - Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Évaluation et réduction des risques
- EN 82079-1 - Rédaction de manuels d'instruction - Structure, contenu et présentation - Partie 1 : Principes généraux et exigences détaillées.

Chapitre Sécurité

Ce chapitre vous informe sur les mesures à prendre pour votre sécurité. Ces informations sont destinées à vous sensibiliser aux comportements sûrs. L'objectif est de fournir une base pour la formation et l'instruction.

Indications de risques résiduels

La sécurité d'utilisation comprend également la connaissance des risques résiduels existants. Les éventuels risques résiduels qui pourraient encore être présents après la fin de la réduction des risques doivent être clairement indiqués dans les instructions ou les manuels. La norme EN 82079-1 précise, entre autres, le contenu et la forme de présentation des risques résiduels. Pour la description des risques résiduels, une distinction est faite entre trois niveaux de danger, qui sont visualisés à l'aide de mots indicateurs et de symboles attribués.

Les informations relatives à la sécurité expliquent les dangers présents sur l'appareil et comment vous pouvez éviter ces dangers.

Lisez les informations relatives à la sécurité avec attention. Vos connaissances vous permettront de reconnaître les situations dangereuses et de vous protéger.

Mot de signalement	Degré de risque	Signification
 DANGER	élevé	La mort ou des blessures corporelles graves se produiront si le danger n'est pas évité.
 AVERTISSEMENT	moyen	La mort ou des blessures corporelles graves peuvent survenir si le danger n'est pas évité.
 ATTENTION	faible	Des blessures mineures ou modérées peuvent se produire si le danger n'est pas évité.
 Remarque	Non lié à la sécurité	Informations générales ainsi que des conseils d'utilisation pour un fonctionnement efficace et sans problème.

Avertissement

MOT DE SIGNALEMENT

Ce texte d'avertissement identifie la source du danger et la catégorie d'efficacité.

Ce texte d'avertissement précise les conséquences.



→ Cette instruction précise le recours (moyens à éviter, etc.).

Ce mode d'emploi contient des avertissements dans plusieurs chapitres. Un avertissement vous avertit toujours d'un danger imminent. Elle doit être comprise en relation avec la situation dans laquelle l'avertissement est donné. L'objectif est de prévenir les accidents et les dommages.

Remarques complémentaires

Remarque

Cette note donne des informations complémentaires tirées de l'évaluation des risques.

Ce texte d'avertissement précise les conséquences.

→ Cette instruction précise le recours (moyens à éviter, etc.).

Ce mode d'emploi peut contenir des notes supplémentaires dans plusieurs chapitres. Ces notes ne doivent être comprises que dans leur contexte.



2 Règlementation juridique

2.1 Décharge de responsabilités

En cas de mauvaise utilisation, de fonctionnement incorrect ou de réparation inadéquate, aucune responsabilité n'est acceptée pour tout dommage. De même, les demandes de garantie sont exclues dans de tels cas.

2.2 Directives applicables

 Voir la déclaration de conformité CE chapitre 12.

3 Sécurité

3.1 Usage prévu

Le purificateur d'air est utilisé pour l'amélioration ciblée de la qualité de l'air dans les zones médicales, publiques, commerciales et privées (par exemple les cabinets médicaux, les hôpitaux, les maisons de retraite, les bureaux, les restaurants, etc.).

Dans la version de base, la filtration se fait via un système de filtration à 2 niveaux, composé d'un préfiltre et d'un filtre HEPA.

L'utilisateur doit se conformer aux paramètres de fonctionnement spécifiés dans ce manuel. L'appareil ne peut être utilisé que conformément à sa finalité. Toute autre utilisation au-delà n'est pas conforme à l'usage prévu. L'utilisateur est responsable de tout dommage ou blessure de quelque nature que ce soit résultant de cette utilisation.

L'appareil peut :

- être utilisé dans les zones commerciales et privées,
- fonctionner uniquement en intérieur de bâtiment,
- ne doit pas fonctionner en extérieur,
- ne doit pas être utilisé dans des zones à risque d'explosion.

L'appareil est construit selon la technique la plus récente et les règles de sécurité techniques reconnues.

Néanmoins, une utilisation incorrecte ou non intentionnelle de l'appareil peut entraîner un danger pour la vie et l'intégrité corporelle de l'utilisateur ou de tiers ou des dommages aux machines et autres biens.

Le champ d'application de l'appareil est le secteur privé et commercial.

L'utilisation prévue comprend le respect du présent mode d'emploi et des instructions d'utilisation des fournisseurs ainsi que le respect des conditions d'inspection et d'entretien des fournisseurs.

Sécurité

Appareil

Le fabricant n'est pas responsable de la non-conformité et des dommages qui en résultent. Le risque est supporté par l'utilisateur.

Si des défaillances surviennent pendant le fonctionnement :

- Débrancher immédiatement l'appareil du secteur.
- En informer le personnel qualifié ou le fournisseur.

Utilisation abusive

Toute utilisation autre que celle décrite dans le présent mode d'emploi est considérée comme une mauvaise utilisation prévisible.

Il s'agit notamment de :

- l'utilisation dans des zones à risque d'explosion,
- fonctionnement sans habillage en tôle ou capot de protection,
- le contournement mécanique ou électrique de l'appareil ou composants,
- l'utilisation de pièces autres que celles d'origine ou de pièces ne correspondant pas aux spécifications de la pièce remplacée,
- modifications, transformations et manipulations,
- le non-respect des instructions et des conditions d'utilisation, d'entretien et de maintenance prescrites,
- le non-respect des dispositions et réglementations du pays d'utilisation ainsi que des dispositions légales et des règlements de prévention des accidents lors de la manipulation de l'appareil,
- le fonctionnement de l'appareil en dehors des données techniques.

3.2 Appareil

3.2.1 Interrupteur d'alimentation



Abb. 1 Interrupteur d'alimentation

L'interrupteur principal de l'appareil est situé sur la face inférieure, au niveau du branchement électrique. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il doit être éteint ou débranché du secteur.

3.2.2 Indications sur l'appareil

Des informations relatives à la sécurité, sous forme de pictogrammes et/ou d'étiquettes, sont collées sur l'appareil. Ils indiquent les risques que:

- se produisent fréquemment et/ou
- ont de graves conséquences.

Les marquages suivants sont collés sur l'appareil :

Signification	Endroit	Symbole
Avertissement de tension électrique dangereuse	Prise de connexion du câble d'alimentation au secteur	

3.2.3 Protection, raccordement à la terre et liaison de potentiel

Dans l'appareil est installé :

Signification	Fonction	Pictogramme
Protection de tension	Protège les personnes contre les chocs électriques	

3.3 Instructions de sécurité

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations relatives à la sécurité afin d'éviter les dangers autour de l'appareil. Le respect des consignes de sécurité protège l'utilisateur de l'appareil, les êtres vivants et l'environnement contre les dommages.

Les consignes de sécurité sont classées en fonction de leur domaine d'application.

Sécurité

Instructions de sécurité

3.3.1 Selon la source du danger

S'applique à l'ensemble du dispositif dans toutes les phases de ses fonctions.

Energie

Energie électrique

Une tension d'alimentation de 230 V est appliquée à l'appareil. Le contact avec des pièces conductrices provoque un choc électrique mortel.

- Avant de changer le filtre, coupez l'interrupteur principal et débranchez le câble de raccordement au secteur pour éviter qu'il ne soit remis en marche.
- Remplacez immédiatement le câble secteur endommagé.

Vieillessement, usure

L'usure inaperçue

L'appareil et ses dispositifs de sécurité sont sujets au vieillissement. Les composants ont été conçus en fonction des charges prévues. Néanmoins, ils vieillissent et s'usent. Les composants peuvent devenir défectueux plus tôt que prévu. Si le vieillissement, l'usure et les pièces défectueuses ne sont pas remarqués, des accidents graves peuvent survenir.

- Effectuer des inspections visuelles régulières.

Erreur humaine

- Brancher l'appareil uniquement au courant 220 – 240V.
- Ne jamais laisser l'appareil entrer en contact avec de l'eau lors de son nettoyage.
- Ne pas couvrir les ouvertures d'entrée et de sortie d'air pendant le fonctionnement.
- En cas d'interruption prolongée, éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal.
- Absorber immédiatement les substances déversées.

3.3.2 Selon la phase de fonctionnement

S'applique à l'ensemble de l'appareil dans des phases de vie particulières.

Transport

Branchement électrique

L'appareil est branché au réseau électrique domestique. Même un léger changement d'emplacement peut endommager les câbles et les lignes. Les dommages causés aux câbles peuvent entraîner la mise sous tension de pièces métalliques. Les câbles peuvent se rompre et rester exposés. Un choc électrique est possible.

→ Débrancher l'appareil des sources d'alimentation avant chaque transport.

Montage

Mise en place

L'appareil est livré prêt à fonctionner à la sortie d'usine et est destiné à être mis en service immédiatement. Un assemblage n'est donc pas nécessaire.

- En cas de dommages visibles, ne faites pas fonctionner l'appareil. Contactez immédiatement deconta GmbH.
- Lorsque vous installez l'appareil, assurez-vous qu'il se trouve sur une surface plane et stable.

Mise en service

Utilisation prévue

- Brancher l'appareil uniquement au courant 220 – 240V.
- Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal.

Fonctionnement, utilisation

Potentiomètre

La puissance de l'appareil est contrôlée par un potentiomètre avec un point d'arrêt à 0 et 100 % de puissance.

→ Ne pas forcer les points d'arrêt du potentiomètre.

Sécurité

Instructions de sécurité

Réparation et entretien

Remplacement des filtres

Les différents filtres de l'appareil sont adaptés les uns aux autres en termes de paramètres et de conception. Leur remplacement par des filtres inadaptés peut entraîner des dysfonctionnements et des risques pour les personnes présentes qui se trouvent à proximité de l'appareil..

- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange qui correspondent aux spécifications de la pièce de rechange d'origine.
- Les réparations ne peuvent être effectuées que par un électricien qualifié.

Mise en déchets

Éviter les dommages environnementaux



Ce symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile.

- Il doit être amené à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
- Veuillez vous renseigner auprès de l'administration municipale sur le point d'élimination responsable.

Les matériaux sont recyclables en fonction de leur marquage. En fournissant correctement l'ancien appareil pour le recyclage, le recyclage des matériaux ou d'autres formes de recyclage, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement..

Remarque

- L'élimination des filtres usagés peut être soumise à certains règlements ou lois s'ils sont utilisés pour filtrer des substances nocives.
- Les filtres doivent être éliminés conformément aux exigences légales.

3.3.3 Selon la localisation du danger

S'applique à tous les composants pendant leur phase de vie.

Câble d'alimentation de l'appareil

Choc électrique dû à un câble d'alimentation au secteur défectueux

Le fait de toucher un câble d'alimentation au réseau défectueux peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

N'endommagez pas le câble d'alimentation électrique (par exemple en passant dessus, en tirant dessus, en le pressant).

- Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé.
- Faites remplacer le câble secteur défectueux par le service de deconta ou par un électricien qualifié avant toute nouvelle utilisation.



4 Description de l'appareil

4.1 Contenu de la livraison

La livraison d'un purificateur d'air comprend, qu'un appareil ait été acheté ou loué, à moins que d'autres accords n'aient été conclus :

- Purificateur d'air
- Filtre-HEPA (installé dans l'appareil)
- Préfiltre (installé dans l'appareil)
- Câble d'alimentation
- Certificat du filtre
- Certificat d'essai de l'appareil
- Notice d'instructions originale

4.2 Données techniques

Toutes les données relatives à la puissance d'aération et au débit volumique tiennent compte d'une tolérance de mesure de $\pm 15\%$ de la valeur finale de la plage de mesure, qui est déterminée lors d'un procédé de mesure à plusieurs points avec un anémomètre à moulinet calibré.

Dimensions et poids de l'appareil

Désignation	Donnée
Appareil L x l x H	375 mm x 463 mm x 600 mm
Poids avec filtre HEPA et préfiltre	14 kg

Performances

Désignation	Donnée
Raccordement électrique	230 V / 50 Hz
Puissance à 100 %	130 W
Mode veille	1,2 W
Classe de protection	IP 20
Fusible d'alimentation	2 A

Description de l'appareil

Données techniques

Débit volumique (à 100% de puissance)

Désignation	Donnée
Filtres équipés <ul style="list-style-type: none">Filtre HEPAPréfiltre	<ul style="list-style-type: none">Normal (0 - 60 % de puissance) : max. 400 m³/hIntensif (60 - 100 % de puissance) : max. 650 m³/h

Émissions sonores

Puissance	Niveau sonore en dB (A)*
	Filtres équipés : <ul style="list-style-type: none">Filtre HEPAPréfiltre
25% Normal	37
50% Normal	45
75% Intensif	52
100% Intensif	57

* Les valeurs ont été mesurées à une distance de 1 mètre de l'appareil, le volume de base étant de 33 dB (A).

4.3 Références des filtres de remplacement




Abb. 2 Position des filtres

Pos.	Désignation
1	Filtre HEPA Art.-Nr. AU3664
3	Préfiltre Art.-Nr. BO2088

Description de l'appareil

Références des filtres de remplacement

4.3.1 Description / classification des filtres

Préfiltre

Désignation	Donnée
Classification selon DIN 24185 / EN 779	G4 / EU4
Support	Cadre en carton, largeur 47 mm
Matière filtrante	Synthétique
Degré de filtration (Am)	90 %
Débit nominal	5400 m ³ /h/m ²
Vitesse nominale/volume nominal	1,5 m/s
Perte de charge initiale	42 Pa
Perte de charge finale recommandée	250 Pa
Température / Humidité	100 °C / 100 % RF (humidité relative)

Filtre HEPA (Très Haute Efficacité)

Désignation	Donnée
Cadre	Plastique ou Aluminium
Matière filtrante	Papier en fibres de verre
Enrobage	Polyuréthane
Étanchéité	Polyuréthane
Classe de filtration	H 14 selon EN 1822
Température / Humidité	70 °C / 100 % RF (humidité relative)
Protections	Des 2 côtés

Les filtres HEPA utilisés par deconta atteignent une efficacité de filtration de > 99,995% (H14) selon la norme EN1822 au débit volumique indiqué sur le certificat du filtre. À des débits plus élevés, la performance du filtre, mesurée selon la norme EN1822, sera plus faible. De plus, deconta teste régulièrement l'étanchéité et l'efficacité de filtration globale du filtre à air (ISO14644-3). Dans ce test, des taux de séparation > 99,995% sont mesurés même à 100% de sortie. Sur demande, il est également possible de le confirmer individuellement au moyen d'un certificat (Test d'étanchéité DOP).

Sous réserve de modifications techniques.

4.4 Raccordement électrique

Ne branchez l'appareil qu'à un courant alternatif de 230 V.

4.5 Éléments de commande et d'affichage



Abb. 3 Potentiomètre

Pos.	Désignation
1	Potentiomètre de réglage de la puissance



5 Transport

5.1 Avertissement

5.1.1 Câble de raccordement électrique

AVERTISSEMENT

Choc électrique dû à un câble d'alimentation au réseau défectueux.

L'appareil est branché au réseau électrique par le biais du raccordement domestique. Même un léger changement d'emplacement peut endommager les câbles et les lignes. Les dommages causés aux câbles peuvent entraîner la mise sous tension de pièces métalliques. Les câbles peuvent se rompre et rester exposés. Un choc électrique est possible.



→ Débranchez l'appareil des sources d'alimentation avant chaque transport.

6 Montage

En cas de dommage visible, **ne faites pas** fonctionner l'appareil.

Veillez contacter immédiatement deconta.

- Lorsque vous installez l'appareil, veillez à ce qu'il soit placé sur une surface plane et stable.
- Utiliser l'appareil qu'en position verticale.



7 Mise en service

L'appareil est prêt à fonctionner après avoir été mis en marche (appuyer sur l'interrupteur principal).

7.1 Avertissements

7.1.1 Câble de raccordement électrique

AVERTISSEMENT

Choc électrique dû à un câble d'alimentation au réseau défectueux.

L'appareil est branché au réseau électrique par le biais du raccordement domestique. Même un léger changement d'emplacement peut endommager les câbles et les lignes. Les dommages causés aux câbles peuvent entraîner la mise sous tension de pièces métalliques. Les câbles peuvent se rompre et rester exposés. Un choc électrique est possible.



→ Débranchez l'appareil des sources d'alimentation avant chaque transport.

7.1.2 Tension de courant inadaptée

AVERTISSEMENT

Dommages dus à une tension secteur inadaptée.

L'appareil peut être endommagé s'il est branché à une tension secteur inadaptée.



→ Vérifiez si la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du réseau local.



8 Fonctionnement et utilisation

8.1 Avertissements

8.1.1 Câble de raccordement électrique

AVERTISSEMENT

Choc électrique dû à un câble de connexion au réseau défectueux.

Le fait de toucher un câble de raccordement au réseau défectueux peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

- N'endommagez pas le câble d'alimentation électrique (par exemple en passant dessus, en tirant dessus, en le pressant).
- Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé.
- Faites remplacer le câble secteur défectueux par le service decontamination ou par un électricien qualifié avant toute nouvelle utilisation.



Fonctionnement et utilisation

Modes de fonctionnement

8.2 Modes de fonctionnement

Le purificateur d'air R mini 2 est réglé manuellement à l'aide d'un potentiomètre.

2 plage de puissance de fonctionnement :

- Fonctionnement normal 0 - 60 %
- Fonctionnement intensif 60 - 100 % (Turbo)



Abb. 4 Potentiomètre

Pos.	Désignation
1	Potentiomètre de réglage de puissance

9 Remplacement des filtres

9.1 Avertissement

Remarque

- Il est recommandé de porter des vêtements de protection appropriés (masque FFP2 et gants jetables)

9.1.1 Composants de l'appareil sous tension

ATTENTION

Chocs électriques dus à des parties sous tension de l'appareil.

Une tension d'alimentation de 230 V est appliquée à l'appareil. Le contact avec des pièces conductrices provoque un choc électrique mortel.



→ Débranchez complètement l'appareil de l'alimentation électrique avant de changer le filtre.

Remplacement des filtres

Remplacement du préfiltre et filtre HEPA

Le filtre HEPA intégré a une longue durée de vie. Nous recommandons de changer le filtre lorsque le débit volumique diminue sensiblement (dans des conditions normales et en fonctionnement continu, environ une fois par an).

Remplacement du préfiltre en fonction de son niveau d'encrassement.

9.2 Remplacement du préfiltre et filtre HEPA

Le remplacement se fait par le dessous de l'appareil.

→ Stabiliser l'appareil sur la partie du dessus.




Abb. 5 Dessous de l'appareil

→ Desserrez l'écrou moleté des deux supports de préfiltre et tournez les supports afin de pouvoir retirer le filtre.




Abb. 6 Écrous et retrait du préfiltre

Remplacement des filtres

Remplacement du préfiltre et filtre HEPA

→ Dévissez les vis à ailettes (4 pièces) des bandes de serrage du filtre et retirez les bandes de serrage.




Abb. 7 Vis à ailettes et profilé de maintien du filtre

→ Retirer le filtre HEPA par la partie supérieure.




Abb. 8 Retrait du filtre HEPA

10 Nettoyage

10.1 Avertissements

10.1.1 Composants de l'appareil sous tension

ATTENTION

Chocs électriques dus à des parties sous tension de l'appareil.

Une tension d'alimentation de 230 V est appliquée à l'appareil. Le contact avec des pièces conductrices provoque un choc électrique mortel.



→ Débranchez toujours complètement l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

Avant de nettoyer, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage. Les solvants et les agents de nettoyage chimiques doivent être évités, car ils peuvent endommager la surface et/ou l'étiquetage de l'appareil.

11 Mise en déchets de l'appareil

Éviter les dommages environnementaux



Ce symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile.

- Il doit être amené à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
- Veuillez vous renseigner auprès de l'administration municipale sur le point d'élimination responsable.

Les matériaux sont recyclables en fonction de leur marquage. En fournissant correctement l'ancien appareil pour le recyclage, le recyclage des matériaux ou d'autres formes de recyclage, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

! Remarque

- L'élimination des filtres usagés peut être soumise à certains règlements ou lois s'ils sont utilisés pour filtrer des substances nocives.
- Les filtres doivent être éliminés conformément aux exigences légales.

12 Annexes au document

12.1 Plaque signalétique




Abb. 9 Plaque signalétique

La plaque signalétique indique les spécifications minimales de l'appareil. Les spécifications minimales ont été complétées par les données de connexion.

12.1 Déclaration de conformité CE/UE selon la directive basse tension 2014/35/UE

Nous déclarons par la présente que le dispositif décrit ci-dessous, de par sa conception et sa construction et sous la forme sous laquelle il est commercialisé par nos soins, est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes des directives CE.

Désignation :	Purificateur d'air R mini 2
Identité-Nr.:	
Type-Nr.	814
Com.-Nr.:	
Année fabrication:	2021

Respecte les directives suivantes:	CE - Directive basse tension 2014/35/UE CE - CEM - Directive 2014/30/UE CE - Directive RoHS (2011/65/UE)
------------------------------------	---

Applicant des normes harmonisées, notamment :	EN 60335-1:2020	Appareils électrodomestiques et similaires - Sécurité - Partie 1 : Règles générales
	EN 60335-2-65:2013	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-65 : Règles particulières pour les purificateurs d'air
	EN 55014-1:2018	Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils similaires - Partie 1 : Émission
	EN 55014-2:2016	Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils similaires - Partie 2 : Immunité
	DIN EN IEC 61000-3-2:2019-12	Valeurs limites pour les courants harmoniques (courant d'entrée de l'appareil ≤ 16 A par conducteur)
DIN EN 61000-3-3:2020-07	Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension pour les appareils avec un courant nominal 16 A par conducteur	

Cette déclaration cesse d'être valable si cet appareil est modifié.

La documentation technique spécifique selon l'annexe III, module A, a été préparée pour l'appareil.

Fabricant/
Propriétaire du document :

Deconta GmbH
Im Geer 20
46419 Isselburg

Isselburg

02.08.2021

Lieu

Date



Christian Krolle
- Directeur général -

Illustrations

Abb. 1	Interrupteur d'alimentation	10
Abb. 2	Position des filtres	19
Abb. 3	Potentiomètre	21
Abb. 4	Potentiomètre	28
Abb. 5	Dessous de l'appareil.....	30
Abb. 6	Écrous et retrait du préfiltre	30
Abb. 7	Vis à ailettes et profilé de maintien du filtre.....	31
Abb. 8	Retrait du filtre HEPA	31
Abb. 9	Plaque signalétique	34

deconta

Ce mode d'emploi est la propriété de :	deconta GmbH
	Im Geer 20
	46419 Isselburg
	Revision 0
	02.08.2021
© 2021	

La transmission et la duplication de ces documents, l'utilisation et la communication de leur contenu sont pas autorisées, pour autant qu'elles ne soient pas expressément concédées. Toute infraction entraîne une responsabilité en matière de dommages et intérêts. Tous droits réservés en cas de délivrance d'un brevet ou d'enregistrement d'un modèle en vigueur.